

## PS-оснастка/опции



Цифровой манометр



Цифровой прибор для подсчёта пузырей



PS с полноповоротным краном

- Цифровой манометр с запоминанием пиковых значений измеренного давления срабатывания предохранительных клапанов
- Цифровой счётчик утечек для автоматического подсчёта пузырей при испытании седла на утечки воздухом
- Полноповорот. грузоподъёмный кран
- Фланец-адаптер для сварной арматуры и арматуры с резьбой
- Система труб и соединений для испытательной системы из нержавеющей стали
- Сила зажима до 300 т и выше
- Испытательное давление до 1000 бар и выше.
- Переносной зажим для уплотнения фланцевой арматуры
- Предохранительные резиновые заглушки для проведения испытания воздухом сёдел предохранительных клапанов на утечки
- Управление для приводов регулирующей арматуры
- Пропорциональное управление для избежания деформации корпуса испытательной арматуры (давление зажима увеличивается по мере повышения давления испытания).

Оставляем за собой право на технические изменения.

**EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры**  
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260  
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.