

Серия KS

Шлифовальный стол для плоско-параллельного шлифования частей арматур и других деталей



Шлифовальный стол KS предназначен для плоско-параллельного шлифования клиньев задвижек, золотников вентиля и различных других деталей.

На шлифовальный диск приклеивается шлифовальная бумага или шлифовальная плёнка.

Для предотвращения скатывания обрабатываемой детали над шлифовальным диском устанавливается металлический упор.

В зависимости от размера обрабатываемой детали его можно устанавливать в различных позициях.

Для смены шлифовальной шкурки упор откидывается в сторону.

Технические данные	KS-6	Оснастка
Высота	920	• Ножной выключатель
Ширина	650	• Два выдвижных ящика для шлифовальной шкурки
Длина	900	• Чехол
Диск	600	
Вес детали	50 кг	
Напряжение питания	230В 50/60Гц	
Мощность	1,5 кВт	
Число оборотов диска	20 – 50 min ⁻¹	

Электропривод шлифовального стола оснащён устройством для плавного старта диска. Для работы с часто меняющимися шлифовальными средствами мы поставляем вариант стола с быстрозаменяемыми шлифовальными дисками.

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры

Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260

sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.