

PS – стенд для испытаний 3-х-ходовой регулирующей арматуры

Испытательный стенд с автоматическим прохождением испытания



- Ду15 (1/2") – Ду200 (8")
- **Автоматическое** прохождение испытания для 2-х- и 3-х-ходовой регулирующей арматуры (управление Siemens)
- Для фланцевой арматуры и арматуры с резьбой
- Стационарный
- Испытательная среда: воздух / вода
- Макс. испытательное давление: Ду15 (1/2") - Ду200 (8") / 60 бар (870 psi)
- Короткие испытательные циклы, быстрое переоборудование
- Управление испыт. образцами с пом. привода арматуры или EFCO-симулятора привода
- Для испытания образцов самых различных типов
- Создание вакуума (удаление воздуха) для полного наполнения арматуры водой с помощью встроенного вакуумного насоса с дополнительным водоотделителем
- Простота обслуживания
- Пропорциональное управление для защиты корпуса испыт. образца от деформации. Давление зажима повышается пропорционально к испытательному давлению.

Оставляем за собой право на технические изменения.

EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры
Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260
sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com
Представительства во многих странах.