

# PS-15/ -30/ -50/ -75

Стандартный стенд для испытания предохранительных клапанов и запорной/ регулирующей арматуры



PS-15/-30/-50/-75 (с верхней траверсой)



PS-15/-30/-50/-75 (без верхней)

<b>PS-15</b>	<b>PS-30</b>	<b>PS-50</b>	<b>PS-75</b>
Ду15 – Ду 250 (1/2") - (10")	Ду25 – Ду400 (500) (1") - (16"(20"))	Ду25 – Ду400 (500) (1") - (16"(20"))	Ду25 – Ду400 (500) (1") - (16"(20"))
Для испытаний предохранительных клапанов, запорной и регулирующей арматуры			
Для фланцевой / сварной и арматуры с резьбой			
Стационарный стенд с вертикальным зажимом			
Испытательная среда: воздух / азот / вода			
Гидравлическая система зажима предупреждает раскрепление испытуемого образца при наличии в нём испытательного давления			
Водяная ёмкость из нержавеющей стали			
Создание водяного испытательного давления с помощью насоса наполнения и насоса высокого давления с плавной регулировкой			
Долгий срок службы благодаря использованию только высококачественных компонентов			
Простота обслуживания			
Ду15 (1/2") макс.200 бар (2900psi)	Ду25 (1") макс.200 бар (2900psi)	Ду25 (1") макс.200 бар (2900psi)	Ду25 (1") макс.200 бар (2900psi)
Ду250 (10") макс.25 бар (362psi)	Ду400 (16") макс.16 бар (232psi)	Ду400 (16") макс.25 бар (362psi)	Ду400 (16") макс.45 бар (653psi)
	Ду500 (20") макс.10 бар (145psi)	Ду500 (20") макс.20 бар (290psi)	Ду500 (20") макс.30 бар (435psi)

Оставляем за собой право на технические изменения.

**EFCO Maschinenbau GmbH – Техника по обработке и испытанию арматуры**  
 Otto-Brenner-Straße 5 – 7 • D - 52353 Düren/Germany • Телефон: +49-(0)2421-989-0 • Телефакс: +49-(0)2421-86260  
 sales@efco-dueren.de • info@efco-dueren.de • www.efco-dueren.com

Представительства во многих странах.